

LORFLAM

Notice d'installation
LORFLAM PLANO

Gamme PLANO

Notice d'installation

LORFLAM PLANO



À PROPOS DE CETTE NOTICE :

Nous vous recommandons de bien lire cette notice avant de procéder à l'installation de l'appareil.

En cas de perte ou d'altération, demandez-en une copie à LORFLAM en précisant le modèle concerné.

Ayant pour but l'amélioration constante de ses produits, LORFLAM se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications utiles à la mise à jour de cette notice.

Après l'essai de fonctionnement, remettez-la à l'utilisateur qui devra la conserver avec la notice d'utilisation et d'entretien.

Toute reproduction, même partielle, de la présente notice sans l'autorisation de LORFLAM est strictement interdite.
Crédits photo : Lorflam.

Sommaire

1.	Présentation	4
1.1	Données techniques LORFLAM PLANO	4
1.2	Dimensions LORFLAM PLANO	5
1.3	Recommandations et conditions de garantie	8
2.	Avant l'installation	9
2.1	Lieu d'installation	9
2.2	Circuit d'air de combustion	10
2.3	Conduit d'évacuation des produits de combustion (CEVAPDC)	11
2.4	Dimensionnement et installation du CEVAPDC	13
3.	L'installation	16
3.1	Réception et déballage	16
3.2	Raccordement au conduit de fumée	16
3.3	Manipulation de la porte LORFLAM PLANO	18
3.4	Pose sur un socle maçonné	18
3.5	Pose sur un socle en acier	19
3.6	Pose sur pied central	20
3.7	Pose suspendue	21
3.8	Positionnement du kit de finition LORFLAM PLANO	22
4.	Après l'installation	26
4.1	Établissement du certificat de conformité	26
4.2	Recommandations avant l'allumage	26
4.3	Recyclage des emballages	26

1. Présentation

1.1 Données techniques LORFLAM PLANO

RÉSULTATS DES TESTS SUIVANT LA NORME EN 613



LORFLAM
4 avenue de Kergroise - Rond-Point de
l'Écosse - 56100 LORIENT



LORFLAM
4 avenue de Kergroise - Rond-Point de
l'Écosse - 56100 LORIENT



LORFLAM
4 avenue de Kergroise - Rond-Point de
l'Écosse - 56100 LORIENT

Poêle à gaz LORFLAM PLANO 1

Combustible recommandé : gaz de ville,
propane, butane

Classe Énergétique : B

Puissance max : 5,0 kW

Rendement : 85%

Raccordement gaz : 3/8"

L'installation d'alimentation en gaz de l'appareil
doit être réalisée selon les prescriptions du DTU
61.1 par un professionnel qualifié.

Diamètre conduit de fumées : Ø100/150

Classe de rendement gaz de ville 20/25
mbar : 1

Classe de rendement gaz butane et pro-
pane : 1

Consommations de gaz à allure nominale
(15°C - 1013 mbar) :

- 0,625 m³/h (gaz de ville 20/25 mbar -
catégorie I2E+)
- 0,164 m³/h (propane 37 mbar -
catégorie I3+)

Tension électrique : 6V ≈

Raccordement conduit de fumées : dessus
- arrière

Poids de l'appareil : 57 kg

Classement de l'appareil :
type C11/C31/C91

Poêle à gaz LORFLAM PLANO 2

Combustible recommandé : gaz de ville,
propane, butane

Classe Énergétique : B

Puissance max : 6,5 kW

Rendement : 85%

Raccordement gaz : 3/8"

L'installation d'alimentation en gaz de l'appareil
doit être réalisée selon les prescriptions du DTU
61.1 par un professionnel qualifié.

Diamètre conduit de fumées : Ø100/150

Classe de rendement gaz de ville 20/25
mbar : 1

Classe de rendement gaz butane et pro-
pane : 2

Consommations de gaz à allure nominale
(15°C - 1013 mbar) :

- 0,810 m³/h (gaz de ville 20/25 mbar -
catégorie I2E+)
- 0,210 m³/h (propane 37 mbar -
catégorie I3+)

Tension électrique : 6V ≈

Raccordement conduit de fumées : dessus
- arrière

Poids de l'appareil : 63 kg

Classement de l'appareil :
type C11/C31/C91

Poêle à gaz LORFLAM PLANO 3

Combustible recommandé : gaz de ville,
propane, butane

Classe Énergétique : B

Puissance max : 7,5 kW

Rendement : 85%

Raccordement gaz : 3/8"

L'installation d'alimentation en gaz de l'appareil
doit être réalisée selon les prescriptions du DTU
61.1 par un professionnel qualifié.

Diamètre conduit de fumées : Ø100/150

Classe de rendement gaz de ville 20/25
mbar : 1

Classe de rendement gaz butane et pro-
pane : 2

Consommations de gaz à allure nominale
(15°C - 1013 mbar) :

- 0,940 m³/h (gaz de ville 20/25 mbar -
catégorie I2E+)
- 0,250 m³/h (propane 37 mbar -
catégorie I3+)

Tension électrique : 6V ≈

Raccordement conduit de fumées : dessus
- arrière



Poids de l'appareil : 70 kg

Classement de l'appareil :
type C11/C31/C91


1.2 Dimensions LORFLAM PLANO

LORFLAM PLANO 1



Suspendu (buse TOP)




Sur pied (buse TOP)



Suspendu (buse REAR)





Sur coffre (buse TOP)




1.2 Dimensions LORFLAM PLANO (suite)

LORFLAM PLANO 2



Suspendu (buse TOP)




Sur pied (buse TOP)



Suspendu (buse REAR)





Sur coffre (buse REAR)




1.2 Dimensions LORFLAM PLANO (suite)

LORFLAM PLANO 3



Suspendu (buse TOP)




Sur pied (buse TOP)



Suspendu (buse REAR)



Sur coffre (buse TOP)



1.3 Recommandations et conditions de garantie

Nous vous recommandons fortement de faire réaliser l'installation de votre appareil LORFLAM GAZ par un professionnel qualifié afin de garantir son fonctionnement et votre sécurité. En outre, un professionnel vérifiera que les caractéristiques du conduit d'évacuation correspondent bien à votre modèle de foyer.

L'installation d'un appareil de chauffage au gaz est soumise aux législations et réglementations en vigueur. Toutes les réglementations locales ou nationales et toutes les normes nationales ou européennes doivent impérativement être respectées lors de l'installation du foyer.

- L'installation des appareils LORFLAM GAZ doit s'effectuer conformément aux règles et usages professionnels ainsi qu'aux consignes de la notice d'installation fournie avec l'appareil. Cette notice doit être conservée par l'utilisateur,
- Les appareils LORFLAM GAZ sont conformes à la norme EN 613. L'installation doit s'effectuer conformément à l'arrêté du 02/08/77 révisé, au DTU 24.1, au DTU 64.1, aux règles et usages professionnels ainsi qu'aux consignes de la notice d'installation fournie avec l'appareil. Cette notice doit être conservée par l'utilisateur.
- L'appareil ne pourra en aucun cas être utilisé comme incinérateur,
- L'appareil pourra être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, pourvu que ce soit sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers pouvant survenir lors de l'utilisation. Le nettoyage et l'entretien ne pourront en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance,

- Une mauvaise utilisation ou un entretien incorrect de l'appareil peuvent occasionner des situations dangereuses,
- Ne pas utiliser l'appareil comme une structure d'appui,
- Ne pas faire sécher son linge sur l'appareil. Les séchoirs à linges devront être situés à une distance appropriée,
- Il est interdit de faire fonctionner l'appareil porte ouverte ou si la vitre est cassée,
- Éteindre l'appareil en cas de panne ou de mauvais fonctionnement,
- Il est interdit de charger manuellement du combustible dans le brûleur de l'appareil,
- Ne pas laver l'appareil à l'eau,
- **TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À L'APPAREIL PEUT PROVOQUER UN DANGER. EN CAS DE MODIFICATION, L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE COUVERT PAR LA GARANTIE.**

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie LORFLAM prend cours à la date de la facture de vente originale du revendeur à l'acheteur et devient effective à l'issue de l'intégralité du paiement de l'appareil.

Sans préjudice de la garantie des vices cachés, la garantie de cet appareil est de :

- 5 ans sur le corps du foyer ACIER
- 3 ans sur les autres composants métalliques (poignée, charnières et verrous, cadres, chaises, ...),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques,
- 2 ans sur tous les composants électriques et électroniques.

La garantie sous-entend le remplacement gratuit des pièces reconnues comme défectueuses à l'origine des vices de fabrication.

Seule la facture originale de vente établie par le revendeur à l'acheteur final est valable comme preuve.

La garantie ne couvre pas notamment :

- Les pièces d'usures qui nécessitent d'être remplacés de temps en temps en usage normal (joint, vermiculite),
- La vitre
- Les dommages causés à l'appareil, ni les défauts de fonctionnement dus :
 - ◇ À une installation non conforme aux règles de l'art et aux instructions de la notice d'installation ainsi qu'aux réglementations nationales et régionales en vigueur,
 - ◇ À une utilisation anormale non conforme aux indications de la notice d'utilisation,
 - ◇ À un défaut d'entretien,
 - ◇ À une cause extérieure.

2. Avant l'installation

2.1 Lieu d'installation

LE BON EMPLACEMENT

Pour assurer un bon fonctionnement à votre appareil et une diffusion optimale de la chaleur, dans tous les cas, le volume de la pièce ne doit pas être inférieur à 60 m³.

LA STRUCTURE PORTEUSE

Assurez-vous que le socle sur lequel sera installé l'appareil possède des dimensions et caractéristiques adaptées. De même, en cas de placement de l'appareil sur un plancher ou faux-plancher, la capacité porteuse devra être vérifiée par un professionnel du bâtiment.

Les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles doivent respecter les cotes des **schémas 1 et 2**.

PROTECTION DU SOL


Si l'installation est pratiquée sur un sol combustible, toute la surface se trouvant sous le foyer et s'étendant jusqu'au mur d'adossement doit être soit retirée, soit couverte d'un matériau ininflammable classé M0 (ou plaque de sol) dépassant au minimum de 30 cm à l'avant et 10 cm de chaque côté.

Attention : les éventuels revêtements inflammables tels que linoléum et moquette doivent être retirés de la surface couverte par la plaque de sol.


Attention au rayonnement !

Le rayonnement de l'appareil peut être important. Veillez à ce qu'aucun matériau pouvant être altéré par la chaleur ne soit exposé à ce rayonnement (1m de la vitre) : mobilier, papier peint, boiseries, etc.

{schéma 1}



1



2


2.2 Circuit d'air de combustion

AIR DE COMBUSTION

Le fonctionnement normal de l'appareil requiert une quantité minimum d'air frais indispensable à la combustion. Les foyers LORFLAM GAZ sont conçus pour prendre directement l'air de combustion par le conduit de fumée concentrique.

Les appareils LORFLAM GAZ sont compatibles avec les constructions de type RT2012 équipées de VMC double flux ou de VMI.

Le raccordement direct à une prise d'air extérieur (obligatoire en construction RT2012), garanti un bon fonctionnement de l'appareil quelles que soient les variations de pression de l'habitation occasionnées par une hotte ou une VMC.



2.3 Conduit d'évacuation des produits de combustion (CEVAPDC)

CONDUIT D'ÉVACUATION

Le conduit, élément indispensable pour l'évacuation des produits de combustion, a une importance capitale pour le bon fonctionnement et la sécurité du foyer.

Important :

Seuls les conduits de la marque Muelink&Groll (gamme gaz) associés aux terminaux M&G sont autorisés pour l'installation des appareils LORFLAM GAZ.

Les appareils sont livrés avec le terminal correspondant à la sortie de fumées souhaités (C11/C31/C91).

Le conduit d'évacuation ne peut desservir qu'un seul appareil à la fois.

Les appareils LORFLAM GAZ peuvent être installés en sortie horizontale (type C11), en sortie verticale (type C31) ou en réutilisant un conduit existant (type C91)

Dans tous les cas, le conduit devra :

- Être concentrique : l'air de combustion circulera vers l'appareil le long du conduit d'évacuation des fumées,
- Être en INOX 316,
- Être imperméable et étanche,
- Être composé de matériaux résistant à la chaleur (T450) ainsi qu'à l'action corrosive des produits de combustion et des condensats (classé W).

Il doit également être possible de ramoner le conduit sur toute sa longueur. Les trappes à suie ou de ramonage doivent être accessibles.

SORTIE HORIZONTALE (TYPE C11)

En sortie par le dessus du poêle, l'évacuation des produits de combustion de l'appareil vers l'extérieur se fait à travers un mur via un conduit concentrique l'alimentant en air de combustion. {Schémas 1 & 2}

Diamètre du conduit concentrique

Gamme Haute Performance

PLANO 1	Ø100/150
PLANO 2	Ø100/150
PLANO 3	Ø100/150

Sortie par l'arrière du foyer

Lorsque le raccordement des gaz de combustion se fait directement à l'arrière de l'appareil, une pièce "tuba" Ø100/150 concentrique sera mise en place. {schémas 3 & 4}

Installation dans l'habitat collectif

En cas d'installation dans un habitat collectif, se référer au DTU 61.1 P7 Annexe C afin de déterminer la puissance maximale à installer.

Installation dans une courette ou un bâtiment en U


Les règles de dimensionnement pour les courettes et bâtiments en U sont très complexes.

Il faudra tout d'abord déterminer la puissance maximale qui peut être rejetée dans l'espace extérieur sans risque de retour de fumées dans les logements par les fenêtres.

Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre professionnel gaz (PG) ou de vous rapprocher des techniciens LORFLAM afin de valider la faisabilité de l'installation.




1



2



3



4

2.2 Conduit d'évacuation des produits de combustion (suite)

SORTIE VERTICALE (TYPE C31)

En sortie verticale type C31, l'évacuation des produits de combustion de l'appareil vers l'extérieur se fait à travers un toit plat ou en pente via un conduit concentrique l'alimentant en air de combustion. {Schéma 3}

SORTIE VERTICALE - UTILISATION D'UN CONDUIT EXISTANT (TYPE C91)

En sortie verticale type C91, l'évacuation des produits de combustion se fait vers l'extérieur à travers un toit plat ou en pente via un conduit tubé INOX Ø100. L'alimentation de l'appareil en air de combustion se fait via la lame d'air entre le tubage d'évacuation des fumées et le conduit existant. {Schéma 4}


Important :

L'utilisation de la lame d'air entre le tubage INOX Ø100 et le conduit existant sous-entend absolument un nettoyage soigneux du conduit existant avant de mettre en place le tubage sous peine de feu de conduit ou encore de dysfonctionnement de l'appareil.


Le conduit existant devra également être étanche et ne comportera pas plus de 2 dévoiements de 30° maximum.

Les dimensions intérieures du conduit existant seront comprises entre 150 et 250.

Astuces : Nous recommandons un chemisage du conduit existant afin de s'assurer de son étanchéité.



3



4

2.4 Dimensionnement et installation du CEVAPDC

INSTALLATION

L'habillage ou le coffrage du conduit doivent être réalisés avec des matériaux non inflammables, classés au minimum M1. Leur réalisation doit permettre de ne jamais dépasser une température de surface de 50°C dans les parties habitables et théoriquement 80°C dans les parties non habitables (toujours préférer 50°C pour éviter tout risque d'incendie lors d'aménagements futurs).

Ventilation de l'habillage

Dans le cas d'un conduit métallique, il doit exister un espace ouvert respectant une distance de sécurité évitant tout piège à calories :

- Par la libre circulation de l'air sur toute la hauteur,
- Ou grâce à des orifices hauts et bas à chaque étage en cas de pose de plaques coupe-feu.


Distances de sécurité

Attention aux pièges à calories !
La pose d'une plaque de distance de sécurité en sous face ou sur plancher permet la ventilation naturelle de l'espace situé autour du conduit et évite son échauffement.

La distance de sécurité est déterminée en fonction du type de conduit et de sa résistance thermique.

DIMENSIONNEMENT

- La longueur $A+B_1+B_2$ maximale entre la buse de l'appareil et la sortie de toit sera inférieure à 15 m :
 $A+B_1+B_2 < 15 \text{ m}$
- La longueur A sera inférieure à la longueur B : $A < B$
- La longueur A sera inférieure à 3 m : $A < 3 \text{ m}$
- La longueur B1 sera supérieure à 1 m : $B_1 > 1 \text{ m}$
- Un coude 90° sera considéré comme égal à 1 m de longueur totale.



2.3 Dimensionnement et installation du CEVAPDC (suite)

INSTALLATION

1 : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 0,6 m de tout terminal à conduits concentriques.

2 : La distance entre les axes des terminaux est de 0,5 m au maximum.

3 : La distance entre un débouché sur un toit ou sur une paroi face à une ouverture se trouvant à la même hauteur ou plus haut que le débouché est d'au moins 2,5 m.

4 : La distance L entre une ouverture et un terminal situé au-dessus se détermine comme suit :

- Si $\Delta H < 0,5$ m alors $L \geq 2$ m
- Si $0,5 \text{ m} \leq \Delta H < 1$ m alors $L \geq 1$ m

5 : la distance L entre une ouverture et un terminal situé en dessous (avec le débouché sur la toiture ou sur une façade verticale) respecte la relation $L + \Delta H > 4$ m.

6 : Le débouché se trouve à 0,5 m minimum de l'angle du bâtiment et plus haut qu'un obstacle avoisinant (saillie, refend).

7 : Les débouchés de deux terminaux se trouvant verticalement l'un

au-dessus de l'autre sont séparés par une distance d'au moins 2,50 m.


8 : La base d'un terminal doit se positionner à 0,3 m de la toiture.

9 : Le terminal se trouve à une distance horizontale minimale de 1 m par rapport à la limite de la propriété.


10 : Le terminal situé sur une façade parallèle à la limite de la propriété se trouve à 2 m minimum de cette limite.

11 : Si un terminal se situe en façade à moins de 2,20 m au-dessus du sol et à un endroit accessible, il convient de prévoir un système de protection thermique afin d'éviter toute brûlure.


12 : Les débouchés des terminaux se trouvant côte à côte sont séparés par une distance d'au moins 0,6 m.



2.3 Dimensionnement et installation du CEVAPDC (suite)




1. Façade lisse




2. Façade en saillie ou sous un bord de toiture

$z > 0,5 \text{ m}$ ou $y < 0,4 \text{ m}$: interdit
 $z \leq 0,1 \text{ m}$ ou $y > 5 \text{ m}$: voir façade lisse (1)




3. Façade sous balcon



4. Angle de façade adjacent sans ouverture

$w < 0,5 \text{ m}$ ou $e > 5 \text{ m}$: voir façade lisse (1)
 $0,5 \text{ m} \leq w \leq 1 \text{ m}$ alors $a \geq 0,5 \text{ m}$ et $e \geq 0,5 \text{ m}$
 $w > 1 \text{ m}$ alors $a \geq 0,75 \text{ m}$ et $e \geq 1 \text{ m}$



5. Angle de façade adjacent avec ouverture

$w < 0,5 \text{ m}$ ou $e > 5 \text{ m}$: voir façade lisse (1)
 $0,5 \text{ m} \leq w \leq 1 \text{ m}$ alors $a \geq 0,5 \text{ m}$ et $e \geq 2,5 \text{ m}$
 $w > 1 \text{ m}$ alors $a \geq 0,75 \text{ m}$ et $e \geq 2,5 \text{ m}$

3. L'installation

3.1 Réception et déballage

RÉCEPTION DE LA COMMANDE

Dès réception de l'appareil {photo 1}, ôtez ses protections en mousse expansée après avoir soulevé l'emballage carton.

Vérifiez que la vitre ou tout autre élément n'a pas été endommagé au cours de la livraison. Le cas échéant, signalez immédiatement le dommage au transporteur (notez la réserve sur le bon de livraison) et demandez le remplacement dans un délai de 48 h pour bénéficier de la garantie.

Si des accessoires ont été commandés, ils peuvent être disposés autour de l'appareil ou conditionnés à part. Vérifiez la bonne réception de tous les accessoires commandés.

Dans la chambre de combustion, vous trouverez :

- La télécommande de contrôle de l'appareil,
- Poignée d'ouverture porte,
- Les notices d'utilisation et d'installation.

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

Les appareils LORFLAM GAZ seront déplacés prudemment à l'aide d'un chariot, par deux personnes.

Pour le déplacer avec un transpalette, laissez l'appareil sur sa palette de livraison.

Si vous utilisez un diable, basculez l'appareil sur son dos et laissez sur place la palette.

Attention peinture fraîche !

Manipulez l'appareil avec un maximum de précaution durant les phases de déballage et d'installation. En effet, sa peinture finit de sécher et ne sera vraiment dure qu'après plusieurs chauffés. D'ici là, elle reste fragile et peut être abîmée par seul contact.



1

3.2 Raccordement au conduit de fumée

LA SORTIE DE FUMÉE

L'appareil est équipé d'une double buse permettant d'évacuer les fumées mais aussi d'amener l'air de combustion au foyer.

Cette buse est uniquement compatible avec les conduits concentriques de la gamme gaz de Muelink&Groll.


RACCORDEMENT DES APPAREILS EN SORTIE HORIZONTALE (C11)

Diamètre du conduit concentrique

PLANO 1	Ø100/150
PLANO 2	Ø100/150
PLANO 3	Ø100/150

Placer la pièce de raccordement directement sur la buse concentrique de l'appareil.

Fixer l'ensemble à l'aide des colliers prévus à cet effet. {photo 1 page suivante}



1

3.2 Raccordement au conduit de fumée (suite)

RACCORDEMENT DES APPAREILS EN SORTIE VERTICALE (C31)

Diamètre du conduit concentrique

PLANO 1	Ø100/150
PLANO 2	Ø100/150
PLANO 3	Ø100/150

Placer la pièce de raccordement directement sur la buse concentrique de l'appareil.

Fixer l'ensemble à l'aide des colliers prévus à cet effet.

{photo 1}

En cas de raccordement arrière des gaz de combustion, mettre en place une pièce dite «tuba» concentrique Ø100/150 prévue à cet effet et disponible en option.

Afin d'installer ce raccordement :

- Percer un trou de Ø160 dans le mur d'adossement du foyer,
- Mettre en place l'appareil,
- Fixer la pièce de traversée de mur par l'extérieur après l'avoir recoupée à la longueur nécessaire : {photo 2}
 - ◇ section Ø150 : épaisseur du mur + distance entre le mur et la buse de l'appareil + 2 cm.
 - ◇ section Ø100 : épaisseur du mur + distance entre le mur et la buse de l'appareil + 5 cm.
- Démontez le tuba en dévissant les huit vis sur les côtés,
- Fixer la paroi arrière au mur à l'aide de 4 vis INOX après avoir mis à niveau la pièce, {photo 3}
- Fixer le manteau sur les parois arrière à l'aide des huit vis après l'avoir emboîté dans le conduit Ø100. {photo 4}

RACCORDEMENT AU TERMINAL

L'installation d'un terminal de marque M&G est obligatoire pour tous les appareils gaz LORFLAM.



1



2



3



4

3.3 Manipulation de la porte LORFLAM PLANO

MONTAGE OU DÉMONTAGE DE LA PORTE

Pour démonter la porte :

- À l'aide de la poignée d'ouverture de porte {photo 1}, saisir le bout du ressort se trouvant à gauche et à droite en bas de porte puis tirer afin de déverrouiller le loquet, {photo 2}
- Basculer la porte vers l'avant puis soulever pour l'enlever de la rainure supérieure. {photo 2}

REPLACEMENT DU JOINT DE PORTE

Voir rubrique 3.1 de la notice d'utilisation.

Attention :

Évitez de toucher les parties planes de la vitre avec les doigts, les traces de doigts seront ineffaçables une fois l'appareil mis en chauffe.



1



2



3

3.4 Pose sur un socle maçonné

Les appareils de la gamme PLANO peuvent être directement posés sur un socle maçonné résistant à la température et au poids de l'appareil.

L'appareil est équipé en série de pieds réglables afin de régler le niveau du foyer. {photo 1}

Afin de garantir une ventilation efficace, un espace de 10 minimum doit être aménagé entre le socle et l'appareil.




1

3.5 Pose sur un socle en acier


Les appareils de la gamme PLANO peuvent être posés sur un socle en acier disponible en option.

L'installation du poêle sur son socle en acier nécessite le démontage de certains éléments comme la vitre, le cadre, etc...
{schémas ci-dessous}


Après l'installation sur le socle en acier, remontez les éléments en procédant dans l'ordre inverse à toutes les opérations décrites sur les schémas.




1




2




3



4



5




6

3.6 Pose sur pied central


Les appareils de la gamme PLANO peuvent être posés sur un pied central.

L'installation du poêle sur le pied central nécessite le démontage de certains éléments comme la vitre, le cadre, etc... {schémas ci-dessous}


Après l'installation sur le pied central remontez les éléments en procédant dans l'ordre inverse à toutes les opérations décrites sur les schémas.




1




2




3



4



5



6

3.7 Pose suspendue

Les appareils de la gamme PLANO peuvent être suspendus sur un mur donnant sur l'extérieur.

Ce mur sera fait en matériau incombustible et sera assez résistant afin de supporter le poids de l'appareil.

L'appareil est équipé en série d'un support métallique en V. Une fois le support fixé au mur à l'aide de chevilles adaptées au poids de l'appareil, suspendre le foyer sur le support. {photo 1}

Remarque : Pour rappel, le poids maximum de l'appareil est de 70 kg.

Afin de renforcer la fixation, l'appareil peut être fixé directement au mur via les deux perçages situés en haut à l'arrière du foyer. Pour cela il faudra tout d'abord déclipser l'habillage du poêle.



1

3.8 Positionnement du kit de finition LORFLAM PLANO

KIT CHIPS

Répartir les chips uniformément sur le brûleur. {photo 1}

KIT GALETS CHARBONS

Placer uniformément les galets charbons sur les chips. {photo 2}

KIT GALETS BLANCS

Placer les gros galets blancs directement sur les rainures du brûleur. Le reste des galets est à répartir de façon uniforme. {photo 3}.

KIT BUCHES PLANO 1

Placer les bûches dans le foyer après avoir réparti les chips sur le brûleur. {photos 4 / p.23}

KIT BUCHES PLANO 2

Placer les bûches dans le foyer après avoir réparti les chips sur le brûleur. {photos 5 / p.24}

KIT BUCHES PLANO 3

Placer les bûches dans le foyer après avoir réparti les chips sur le brûleur. {photos 6 / p.25}

IMPORTANT :

La veilleuse doit rester libre afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.



1 - Chips



2 - Galets charbons



3 - Galets blancs

Positionnement du kit de finition LORFLAM PLANO (suite)



4 - Kit bûches PLANO 1



4 - Kit bûches PLANO 1



4 - Kit bûches PLANO 1



4 - Kit bûches PLANO 1



4 - Kit bûches PLANO 1

Positionnement du kit de finition LORFLAM PLANO (suite)



5 - Kit bûches PLANO 2



5 - Kit bûches PLANO 2



5 - Kit bûches PLANO 2

Positionnement du kit de finition LORFLAM PLANO (suite)



6 - Kit bûches PLANO 3



6 - Kit bûches PLANO 3



6 - Kit bûches PLANO 3



6 - Kit bûches PLANO 3



6 - Kit bûches PLANO 3

4. Après l'installation

4.1 Établissement du certificat de conformité

Le certificat de conformité de modèle 2 atteste de la conformité des installations intérieures de gaz à usage individuel. Il est obligatoire.

Ce document comprend :

- L'identification de l'installation et celle de l'installateur,
- La description des travaux réalisés,
- L'attestation de l'installation.

Il est signé par l'installateur, l'organisme de contrôle et le gestionnaire de réseau (uniquement dans le cas des constructions neuves).

Le document sera fait en quatre exemplaires à destination de :

- L'utilisateur ou du propriétaire,
- L'installateur,
- Le distributeur de gaz,
- L'organisme de contrôle.

L'INSTALLATEUR EST UN PROFESSIONNEL DU GAZ

L'installateur envoie le certificat à l'organisme de contrôle qui le vise administrativement et le lui renvoie. En cas d'audit, un contrôle de l'installation sur place est programmé.

Dans tous les cas, une visite de vérification est programmée soit une fois par an, soit toutes les 25 installations.

L'INSTALLATEUR N'EST PAS PROFESSIONNEL DU GAZ

Envoyer une demande de certificat à un organisme de contrôle qui programmera rapidement un contrôle de l'installation sur site.

L'INSTALLATEUR EST CHEMINISTE (NON PROFESSIONNEL DU GAZ)

Envoyer une demande de certificat à l'organisme de contrôle QUALIGAZ qui programmera rapidement un contrôle de l'installation sur site, et délivrera un CC2 Cheministe. **ORGANISMES DE CONTRÔLE**

Trois organismes de contrôle sont agréés afin de délivrer un certificat de conformité :

- Qualigaz
- Dekra
- CoprAudit

4.2 Recommandations avant l'allumage

VENTILATION DE LA PIÈCE

Lors du premier allumage, l'appareil dégagera de la fumée et une odeur de peinture : c'est normal.

Nous vous recommandons de bien aérer la pièce et de ne pas stationner à proximité directe de l'appareil durant cette phase. Fumée et odeur de peinture disparaîtront après environ une heure de fonctionnement.

QUELQUES PHÉNOMÈNES NORMAUX

Lors des toutes premières phases d'allumage et de refroidissement, il peut également survenir des bruits de craquement : dus aux phénomènes de dilatation/rétraction, ces bruits ne sont pas synonymes de défauts.

Attention : peinture fraîche !

Évitez de toucher l'appareil dont la peinture finit de sécher et durcit durant le premier allumage : durant cette phase, la peinture reste fragile et peut être abîmée par seul contact. Si nécessaire, effectuez des retouches avec une laque adaptée.

4.3 Recyclage des emballages

Les matériaux d'emballages sont entièrement recyclables et doivent être mis au recyclage de façon responsable en respectant les réglementations locales.

LORFLAM

INSERTS GAZ



GROUPE
QAELI

contact@lorflam.com

4 avenue de Kergoise
Rond-Point de l'Écosse
56100 LORIENT

www.lorflam.fr